Yealink DECT Werksreset – Kurzanleitung

Basisstationen W5x · W6x · W7x · W8x/W9x & Mobilteile — Handout für den Support

vio:networks
A Gamma company

Stand: 17.08.2026

Basisstation	Beispiel-Mobilteile	Bemerkung
W52B	`W52H`	Vorgänger-Serie, bis zu 4 Mobilteile
W60B	`W56H, W59R`	weit verbreitete Vorgänger-Serie, bis zu 8 Mobilteile
W70B	`W56H, W73H`	aktuelle Serie, bis zu 10 Mobilteile / 20 Gespräche
W80B / W90B	`W73H, T83H (Touch)`	Premium / Multi-Cell-Systeme*

* W90B: Reset-Verfahren nach Muster der übrigen Basisstationen angenommen, nicht durch eine separate Quelle einzeln bestätigt — vor Ort testen.

Hinweis bei Anlagen-Anbindung (PBX)
Ist die Basisstation an einer Telefonanlage angebunden, wurde das Admin-Passwort in der Regel zentral über die Anlage/Provisionierung gesetzt und ist meist nicht das Yealink-Standardpasswort. Besteht kein Zugriff auf die Telefonanlage, direkt mit dem **Notfall-Reset ohne Passwort/PIN** (Abschnitt 3) fortfahren.

1 Reset über das Web-Interface — IP-Adresse & Passwort bekannt · Basisstation

Voraussetzung: PC/Laptop im selben Netzwerk wie die Basisstation

1. **IP-Adresse der Basis ermitteln:** An einem angemeldeten Mobilteil [OK] drücken → *Status* → *Basisstation* (Base) → IPv4-Adresse wird angezeigt.
2. Browser öffnen und IP-Adresse eingeben, z. B. `http://192.168.1.60`
3. Mit Admin-Zugangsdaten anmelden (Standard laut Yealink: **admin / admin**; falls vom Provider vorkonfiguriert, ggf. individuelles Passwort beim Anbieter erfragen).
4. Zu **Settings** → **Upgrade** (bzw. *Einstellungen* → *Firmware/Wartung*) navigieren.
5. Schaltfläche **„Reset to Factory Settings"** anklicken und Aktion bestätigen.
6. Basisstation startet automatisch neu (mehrere Minuten). **Während des Vorgangs nicht vom Strom trennen.** Alle Mobilteile müssen danach neu angemeldet werden.

2 Reset über das Mobilteil-Menü — mit PIN, Standard 0000

Basisstation zurücksetzen

über ein bereits angemeldetes Mobilteil, kein Zugriff auf die Basis nötig · W52B/W60B/W70B/W80B bestätigt

1. Am Mobilteil [OK] drücken
2. *Einstellungen* → *Systemeinstellungen* (Taste [8]) wählen
3. *Basis-Reset* (Base Reset) wählen
4. PIN eingeben (Standard: **0000**) und bestätigen — Basisstation setzt komplette Konfiguration zurück

Nur Mobilteil zurücksetzen

setzt nur das Gerät selbst zurück, Basis bleibt bestehen · bei Touch-Mobilteilen (T83H) entsprechende Menüpunkte antippen

1. Am Mobilteil [OK] drücken
2. *Einstellungen* → *Systemeinstellungen* (Taste [8]) wählen
3. *Mobilteil-Reset* (Handset Reset) wählen
4. PIN eingeben (Standard: **0000**) und mit „Ja" bestätigen — Mobilteil muss danach neu an der Basis registriert werden

3 Notfall-Reset ohne Passwort/PIN — Hardware-Taste direkt an der Basisstation

Connect-/Paging-Taste an der Basisstation

bestätigt für W52B, W60B, W70B, W80B (mehrere unabhängige Quellen) · W90B nach Muster angenommen

1. Basisstation vom Strom/PoE trennen
2. [Connect]-Taste (teils auch „Paging" beschriftet) an der Basisstation gedrückt halten
3. Strom/PoE wieder anschließen, Taste dabei **weiter gedrückt halten**
4. Halten, bis **alle 3 LEDs dauerhaft grün** leuchten (ca. 15–20 Sekunden), dann Taste loslassen
5. Ca. 5 Minuten warten, bis der Reset abgeschlossen ist, danach ggf. einmal neu starten (Strom 15 Sek. trennen)
6. Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu registriert werden (Basis-Taste kurz drücken, am Mobilteil *Registrierung* auswählen)

Wichtige Hinweise

- **Datenverlust:** Jeder Werksreset der Basisstation löscht sämtliche SIP-Konten, Netzwerk- und Provisionierungseinstellungen sowie alle Mobilteil-Registrierungen. Mobilteile müssen danach neu angemeldet werden.
- **Standard-Zugangsdaten:** Web-Interface **admin / admin**; Menü-PIN am Mobilteil **0000**. Wurde die Basis bereits von einem Provider/Reseller vorkonfiguriert, können abweichende Werte vergeben worden sein — dann beim Anbieter erfragen.
- **Während des Resets** niemals die Stromversorgung trennen — dies kann die Basisstation beschädigen (Bricking).
- Der PIN-Reset über das Mobilteil-Menü setzt voraus, dass mindestens ein Mobilteil noch an der Basis angemeldet ist. Ist kein Mobilteil verfügbar oder angemeldet, bleibt nur der Reset über Web-Interface (Abschnitt 1) oder die Connect-Taste an der Basis (Abschnitt 3).

Details können je nach Modell und Firmware-Version leicht abweichen.